

手順1 貼り付ける場所の汚れ、ホコリを拭き取ってください。



手順2 窓を開け、固定金具Aを取り付ける。



手順3 室内側たてサッシの①寸法に合った固定金具Bを選択し、付属の両面テープを貼り付けてから、固定金具Aにかぶせるように取り付けてください。



手順4 窓のカギを施錠し、本体を固定金具Aに差し込み、本体がスライドできる程度に、軽くネジを締めてください。



操作レバーをロック状態に切り替え、ストッパーの防犯溝の中央と本体プレートの位置を合わせながら、ガラス面にスライドさせて軽く貼り付け、台紙などを使い水平に取り付けてください。



手順5 操作レバーはロック状態のまま、本体プレートが防犯溝の底部分に当たる位置にスライドさせ、本体をネジで固定してください。

○スタンダードタイプは以上で取付完了です

#### マグネットの取付け



手順6 ストッパーの凸部の真下で左側面を合わせ、ガラス面に取り付けてください

#### アラームボックスの取付け



手順7 本体の底部の穴にアラームボックスの突起を合わせ軽く差し込み、ガラス側軽く押し込んでください。



手順8 操作シールを貼って取付け完成