#### 【製品の保証について】

本書は、当社の製品に関し、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理をおこなうことをお約束するものです。

保証期間中に故障、損傷などの不具合(以下「不具合」といいます)が発生した場合には、購入店に修理をご依頼ください。

また、お買い上げの際の領収書、レシート、納品書などは保証開始日の確認のために必要になります。修理の際にはご提示願いますので大切に保管してください。

#### 〇保証期間

ご購入日より1年間

#### 〇保証内容

保証の対象は本製品類のみです。本製品類の不具合に起因する付随的損害は保証の対象外となります。

取扱説明書、注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合には下記に例示する免責事項を除き無料修理いたします。

#### ○免責事項

- 以下の場合に該当する不具合であると当社が判断するものについては、保証の対象外となり、当社が修理する場合は有料となります。
- ①取扱説明書に記載された事項に反した取付けや取扱いによる不具合
- ②お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障
- ③製品又は部品の経年変化(使用に伴う消耗、摩耗など)、経年劣化(部材の変質、変色など)又はこれらに伴うさび、かび又はその他の不具合
- ④大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガスなどが付着して起きる腐食による不具合及び異常な高温・低温・多温 による不具合
- ⑤天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、高潮、地震、落雷、洪水、地盤沈下、火災など)による不具合又はこれらによって製品の性能を超える事態が発生した場合の不具合
- ⑥犬、猫、鳥、鼠などの小動物又はつるや根などの植物による不具合
- ⑦犯罪などの不法な行為による破損や不具合
- ⑧現地調達品など、弊社純正部品以外の取付けによる不具合
- ⑨施工完了後における改修·補修並びに設備機器或いは付属品等の取付けによる不具合
- ⑩保証期間経過後に申し出たもの、又は保証期間内でも初期の損傷を当社に速やかに連絡せず、長時間放置した為に生じたことによる不具合
- ⑪お客様自身での修理、改造(必用部品の取外し)に起因する不具合
- ⑫メンテナンス上の不備に起因する製品の不具合(例えば製品・部品を長期間、清掃、水洗い、適切な維持管理、定期点検等々をしないことによって起きる腐食、シミ、汚れの発生)
- ③本製品類以外での建築施工上の欠陥による不具合
- (4)本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合
- ⑤保証書のご提示がない場合
- ⑯保証書にご購入年月日、購入店名の記入捺印又はそれに代わる保証開始時期を証明するもの(お買い上げレシートなど) がない場合

	— e-ア	U Y Y BOA	RD 保証書			
お買い上げ日より 1年間						
		年	月	В		
TEL						
						<b>(II)</b>

- ○本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- ○保証期間経過後の修理、交換などは有料となります。
- ○返品の際、運賃等の諸経費はお客様にご負担いただく場合があります。

※本書によって、お客様の法律上の権限を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、購入店にお問い合わせください。

製品についてのお問い 合わせは右記までご連 絡ください。

# 

3

〒578-0912 東大阪市角田1-8-1 ホームページ http://www.morison.co.jp



mail@morison.co.jp

通話料無料 0120-267-762 受付時間/月〜金 9:00~17:00 (昼体み時間12:00~12:50・土・日・祝日は除く

E220418A

## e-アレンジ BOARD 本体・別売部品 取扱説明書

この度は、モリソンの製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。


この取扱説明書は、本製品類の取付方法と使い方及び注意事項について記載しています。安全にお使いいただくために、本製品類を ご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、内容を理解されてから正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られ る所に必ず保管してください。

取扱説明書に記載した注意事項は製品の性能・機能及び強度や安全性を確保する上での重要な内容です。そのため本製品類の取扱いについて、次のような警告表示をしております。内容をご理解の上、必ずお守りください。

絵表示	意味
⚠ 注 意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者などが負傷する恐れや、物的損害の発生が予想され ることを示しています。

### ∧ 注 意

- ●ご使用前に必ず製品各部を点検してからご使用ください。ご使用前・ご使用中に異常に気づいた場合はご使用にならないで購入店までご連絡ください。
- ●本製品類は屋内用です。屋外でのご使用はおやめください。
- ●本体は壁面用の収納ボードです。それ以外の用途にはご使用にならないでください。
- ●本製品類を改造しての使用は、事故や破損の原因となります。
- ●本製品類には形状的に尖った部分がありますので、取付けや操作の際はケガに十分注意しておこなってください。
- ●本製品類にぶら下がったり、もたれかからないでください。また、手荒い扱いや、強い衝撃をあたえると破損・転倒・ケガの原因となり危険ですのでおやめください。
- ●本製品類を暖房機など熱風吹出し口や火のそばに置かないでください。変形や破損、やけどをする恐れがあります。
- ●壁紙や床の材質によっては本体両端についているゴムの内容物の析出や移行により変色や変質、跡形が残る場合があります。
- ●「固定ゴム」は無理に差し込んだり外したりすると、ちぎれる可能性がありますのでご注意ください。
- ●本体をフックで取付ける場合は、フックの荷重に注意してください。耐荷重以上の荷重かかった場合、製品の破損や壁・床材を 傷つける場合がありますのでご注意ください。
- ●本製品類を、本来の使用目的以外の用途には使用しないでください。
- ●本製品類の取外しには注意してください。無理に外そうとすると製品の破損や壁・床材を傷つける場合がありますので絶対におこなわないでください。



※部品の形状・仕様等、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。 ※安全の為、各部品の耐荷重を守ってください。